


Rittmeyer



Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

RU-Trommelschreiber / RU-Drum Chart Recorder / Enregistreur à tambour RU

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

				F51570-**-X-01
				F51569-**-X-01
				F51568-**-X-01
				W10316

lieferbar

01 - 06

available

01 - 06

disponibles

01 - 06