

Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

03/06, 03/07, 03/08, 03/09, 03/10, 03/11, 03/14

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

224070	schwarz	black	noir	F51050-01Z-05
051023	blau	blue	bleu	F51050-03Z-05
051030	rot	red	rouge	F51050-02Z-05
043716				W10114



Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

04/18, 05/18, 05/19

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours



Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

224042	lieferbar 01 - 06	available 01 - 06	disponibles 01 - 06	F51079A-**-05
--------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------



Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

03/15

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

067495	rot	red	rouge	F51142B-02S-05
067496				W10207



F51411 / x = 22,6

F51412 / x = 36,0



Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

03/16-11 bis / to / à 13, 03/17-11 bis / to / à 13, 03/19-11 bis / to / à 13,
03/19-31 bis / to / à 33, 03/21-11 bis / to / à 13, 03/21-22 und / and / et 23,
03/21-31 bis / to / à 33, 03/21-42 und / and / et 43, 03/21-51 bis / to / à 53,
03/21-62 und / and / et 63

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer


DIA-Part-Number

Référence DIA


067442	blau	blue	bleu	F51410-03N-01
067443	rot	red	rouge	F51411-02N-01
067444	grün	green	vert	F51412-04N-01

Randmarkierungsfeder / Event Marker / Marqueur d'événement

071649	violett	violet	violet	F51552-06N-01
067445				W13001



Zubehör für Punktdrucker / Accessories for dotting recorders / Accessoires pour enregistreurs à pointe



Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

05/13

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

DIA-Nummer

Manufacturer Part-Number

DIA-Part-Number

Réf. constructeur

Farben

Colours

Couleurs

Référence DIA


013296, Th2327/1

36 Stück
blau

36 pieces
blue

36 rubans
bleus

D47309-03X-36



Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

03/12, 03/13

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

049059	rot	red	rouge	F51002G -02Z-05
049059	blau	blue	bleu	F51002G -03Z-05
049059	grün	green	vert	F51002G -04Z-05
				W20119

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

5/2, 5/3, 5/4, 04/02, 04/03, 04/04, 05/02, 05/03, 05/04, 05/06

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

				F51012B -**Z-05
				W20111
	lieferbar	available	disponibles	
	01 - 06	01 - 06	01 - 06	

Gerätetypen / Recorder Models / Type d'appareil

04/18

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

				F51012E -**Z-05
				W20143
	lieferbar	available	disponibles	
	01 - 06	01 - 06	01 - 06	



F51008C / x = 14,5

Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours


Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

224074	blau	blue	bleu	F51008C -03Z-05
--------	------	------	------	-----------------



W10110

F51046 / x = 6,5

Gerätetype / Recorder Model / Type d'appareil

5/1, 04/01, 05/01, 12/07, 18/01

Ersatzteil-Nr. Geräte-Hersteller

Manufacturer Part-Number

Réf. Constructeur

Farben

Colours

Couleurs

DIA-Nummer

DIA-Part-Number

Référence DIA

224006	rot	red	rouge	F51046 -02Z-05
224034	blau	blue	bleu	F51046 -03Z-05
224033				W10110